



LISBON DISPLAY SHELF

Assembly instructions



Easy to install video instructions

Made in Ukraine

Made in Ukraine	
 Information important Leggi attentamente. Conservare queste informazioni per ulteriori consultazioni. (IT) AVVERTENZA Se il mobile si ribalta può causare lesioni da compressione serie o fatali. Per prevenire il rischio che il mobile si ribalti, quest'ultimo deve essere fissato permanentemente alla parete. Ci scusiamo per il fastidio alla parete: non sono inclusi perché parte di materiali diversi richiesti per diversi tipi di montaggio. Assicurarsi che il mobile sia montato su una parete solida. Per maggiori dettagli, rivolgiti a un rivenditore specializzato. Important information Read carefully. Keep this information for further reference. (GB) WARNING Serious or fatal crushing injuries can occur from furniture tip-over. To prevent this furniture from tipping over it must be permanently fixed to the wall. Filing devices for the wall are not included since different wall materials require different types of filing devices. Make sure the furniture is fixed to the wall in your home. For advice on suitable filing systems, contact your local specialised dealer. Belangrijpe informatie Goed lezen. Bewaar deze informatie voor toekomstig gebruik. (NL) WAARSCHUWING Wanneer meubels omvallen, kan er ernstig of levensbedreigend letsel ontstaan. Om te voorkomen dat het meubel omvalt, dient het permanent aan de wand te worden bevestigd. Bevestigingsboring voor de wand is niet inbegrepen. Het is belangrijk dat u de juiste type van boren gebruikt voor het type van de muur. Voor advies over geschikt bevestigingsboring, neem contact op met de winkeldealer. Informazione importante Leggere attentamente. Conservare queste informazioni per un uso futuro. (FR) AVERTISSEMENT Risque de blessure grave en cas de chute du meuble. Pour éviter que le meuble ne bascule, il faut le fixer au mur de façon permanente. Les fixations ne sont pas incluses car leur choix dépend du matériau du mur sur lequel est fixé le meuble. Utilisez des fixations adaptées au matériau du mur. Pour obtenir des conseils sur un matériel adapté, adressez-vous à un revendeur spécialisé. Fornito informazioni Kerjük, óvassd el alapot, és őrizd meg ezt a papírt! (HU) FIGYELEM A bútor felborulása súlyos, vagy akár végzetes balesetet okozhat. Alapos, hogy ezt megakadályozza a bútor rögzítését a falhoz kell rögzíteni. A rögzítőlyukak szakszerű kábelkötés, mindegyik a csomópont, mivel a különböző típusú falakhoz a különböző típusú csatlakozók vannak szükségesek. Használja megfelelő rögzítő csatlakozókat a falhoz rögzítéshez a szakszerű munkavégzéshez. Важна інформація Вивчайте уважливо. Сохраніть ці інформації. (RU) ВНИМАНИЕ Опасность мебели может повлечь к серьезным или смертельным травмам. Чтобы избежать опрокидывания, мебель должна быть закреплена на стене. Крепления для стены не прилагаются к мебели, так как для разных типов стен требуются разные типы креплений. Используйте подходящие для вашей стены. Для совета по выбору креплений обратитесь к специалисту. Важна інформація Прочетете уважливо. Запам'ятайте цю інформацію за майбутню справу. (BUL) ВНИМАНИЕ Предупреждение: мебелта може да се обърне и да причини сериозни или фатални наранявания. За да избегнете тази опасност, мебелта трябва да бъде фиксирана на стената. Комплекта не включва механизми за фиксиране на мебелта към стената, тъй като различните стени изискват различни типове механизми. Използвайте подходящи механизми за стената в дома ви. Обърнете към специалист за съвет относно подходящи механизми. Vital information Lesz még. Tartsd meg ezt az információt a jövőre való felhívás miatt. (SE) VARNING Attfalliga eller inställbara skåp eller hyllor kan omöjligt trilla över. För att förhindra att den här möbelskåpet måste den fästas permanent vid väggen. Fästbågen för skåpet medföljer inte eftersom olika vägghävtillvägagångssätt krävs för olika typer av fästbågar. Använd därför rätt typ av fästbågar för ditt material. För mer information kontakta din butik.	

 WARNING	  Children have died from furniture tipover. • ALWAYS secure this furniture with an anchor device. • NEVER allow children to stand, climb or hang on drawers, doors, or shelves. • NEVER open more than one drawer at a time. • Place heavy items down low.
	 NEVER put a TV on this furniture

Hardware Component List

Q2 x 4

M x 1

Ps x 2

O3 x 4



CM




A1 x 48




G1 x 48



G0 x 48



N5 x 8







N4 x 12




THIS PRODUCT SHOULD BE PERMANENTLY ANCHORED TO THE WALL OR OTHER SUITABLE SURFACE TO AVOID SERIOUS INJURY OR DEATH.


TO HELP AVOID ANY SERIOUS INJURY OR DEATH, THIS PRODUCT INCLUDES A BRACKET TO PREVENT TOPPLING. WE STRONGLY RECOMMEND THAT THIS PRODUCT BE PERMANENTLY FIXED TO THE WALL OR OTHER SUITABLE SURFACE. FIXING HARDWARE IS NOT INCLUDED SINCE DIFFERENT SURFACE MATERIALS REQUIRE DIFFERENT ATTACHMENTS. PLEASE SEEK PROFESSIONAL ADVICE IF YOU ARE IN DOUBT WHAT FIXING HARDWARE TO USE. REGULARLY CHECK YOUR FIXING DEVICE.




3



4





Board Assembly List

Board Number	Board Size	Qty
1	620 x 250 x 16mm	1
2	620 x 250 x 16mm	2
3	620 x 250 x 16mm	1
4	400 x 250 x 16mm	2
5	336 x 250 x 16mm	4
6	319 x 250 x 16mm	2
7	319 x 250 x 16mm	2
8	302 x 250 x 16mm	4

